
MONITEUR DESASSEMBLEUR SEGA-YENO SC 3000



Il est actificement forit en langage machine pour assurer une plus grande

Locoure environ SKoctats on mémoire vive et fonctionne aut SEGA SC-3000 16K ou 32K

termes aptionnals et les termes en italique désignent des touches du

2)Chargement de le cassette Pour chargar le programme, placez la cassette dans votre megnéto-

phone et tapez sur votre SEGA la commande survante LOAD CR La cremière carbe du programme se charge alors pendant qualques Lorsque le chargement est terminé tapez RUN sur le clavier pour com-

Une page de présentation s'affiche alors à l'écran, vous invitant à

3) Décomposition de l'écran Les 17 premières lignes de l'écran (lignes 0 à 16) sont destinées à visualiser le contanu des mémoires en baxadécimal (commande

Memory) ou en mnémoniques Z80 (commande Desassemble). Les 3 lignes suivantes (lignes 17 à 19) contiennent, soit le veleur des moistres du Z80, soit la valeur des 10 points d'arrêt

Les lignes 21 et 22 sont destinées à saisir la ligne de commande tapés par l'untisateur La dernière ligne (ligne 23) visualise les messages d'erreurs et les résul-

4) Le clevier et les touches de contrôle

Pour nermettre l'uniquition du Monteur, la or rement revue Toutes les touches du clavier ne générent que des caractères ASCII mauscules et non plus des instructions BASIC L'appui de SHBT

dant sur la touche La touche DEL efface le caractère situé juste avant le curseur La toucha CR indique la fin de l'écriture d'une ligne de commande La touche BREAK permet d'interrompre certaines commandes exò

cutées per le Monteur La touche SHIFT + BREAK sert à permuter l'écran de texte

5) Commendes du Moniteur Les commandes du Moniteur sont constituées d'un caractère qui est l'initiale du nom de la commande, survi d'un partein nombre de

Ces commandes peuvent contenir un nombre quelconque d'espaces

Voici le liste des commandes du Monteux

5.1. Braskpoint

Affichage des points d'arrêt

Suppression du point d'arrêt de numéro n'et affinhage des points d'arrêt Bn = nnnnPose du point d'arrêt n à l'adresse nnon et affirmane des

Le Montaur permet de gérer jusqu'à des points d'arrêt numérotés de 0 à 9. Un point d'arrêt peut être considéré comme un mêtre dans le programme. Lorsque le programme de l'utilisateur lancé par la commande Go atteint un point d'arrêt, il y a rotour au Monateur aven affichage des registres et de l'instruction suivante. A partir de ce moment l'exécution pourre reprendre normalement (commande Gol ou pas à Pour réalisser ces points d'arrêt, le Montteur plece une instruction de

tross octets acoutés lors de la pose des points d'arrêt. Il ne faudo pas on particulier, placer deux points d'arrêt distants de moins de trois octets. Un point d'arrêt saué en mémoire morte faderesse Q à 7555-14. sera totalement mefficace Lors du retour au Moniteur, les instructions de saut correspondentes

à chacun des points d'arrêt seront remplacées par les octats originaux du programme de l'utilisateur L'effichage des points d'arrêt se fait dans les liones 17 à 19 de l'écran-

Chaque point d'arrêt est noté par un chiffre représentant son numéro survi de l'adresse où il est placé. L'adresse zéro indique un popit d'ar-

B6 - SEDEH Pose du point d'arrêt 6 à l'adresse SEDEH BO == Suppression du point d'arrêt O L'affichage des points d'errêt sur l'écran sera le survant : 0.0000 1.0000 2.0000 3.0000

4 0000 5 0000 6 9EDE 7:0000

5.2 Calculate Syntaxe C expression

Certe commande permet d'évaluer une expression arithmétique cons tituée d'opérandes et d'opérateurs

Une expression arithmétique contenant des opérateurs est évaluée en tenant compte de la priorité des opérateurs * et / par rapport à + et -Les opérandes sont des constantes numénoues en décimal, en octal

Pour indiquer qu'un nombre est en octal ou en hexadécimal, il faut faire suivre ce nombre respectivement de la lettre "O" (pour Octal)

c'est la lettre "D", il sera considéré comme un nombre décimal Si une expression est incorrecte, le Moniteur affichera le message

le message "Debordement ges "Resultat » " suivi de la valeur calculée de l'expression.

C65*67H = 2*340 donne 19EFH

C = 33 ± 57/2 donne FFFRH (= 5) Remarque Dans toutes les commandes du Monteur, il est possible

5.3 Desassemble

Syntaxe D[P[adr - deb], adr - fin] Désassemble en mnémoniques 280 le programme situé entre les adresses adr - deb et adr - fin, bornes comprises

Sinon le désassemblage sort sur écran par pages de 17 lignes

Il est possible d'interrompre le désassemblage en appuyant sur la touche BREAM

DPO 7FFFH Désassemblage sur l'imprimante de la ROM Désassemblage sur l'écran du programme débutant en

5.4. Enable/disable interrupts Cette commande permet de solicidier au Moniteur si les interniptions

L'exécution de cette commande a pour effet de changer l'état de per-

ruptions sont interdites. L'exécution de la commande E autorisera les interruptions et le message "l'interruptions autorisées" sera affiché. Une nouvelle exécution de cette commande sisterdira les sisterruptions.

5 5 First

Syntaxe Fladr - debi.octet1i.octet2i... IIII Bacharcha da la chaîna d'octate octat 1 octat 2 no mémore à partir

de l'adresse adr - deb Si la suite d'octets est trouvée, le Monneur posse en mode visualisa

tion de mêmoire (commande Memory) à la position du premier octet

Si elle n'est pas trouvée, le message "Chaîne non trouvée" est affiché

Si l'adresse de début n'est pas donnée, la recherche commencera à

la commande complète au départ pour rechercher la première occu-La taille de la chaîne est irmete à 10 caractères. Si yous rentrez une

Example

Supriment orman, in Monteur prend is valeur du compteur ordinal (registre PC) comme adresse de lancement

comport. C'est à l'utilispiteur de s'assurer que son programme passitré has not un des nomes qu'il a nosé. Si tout se nasse him, il y auta retour au Monteur lors du possage sur un des portes d'arest, avec vious

Si votre programme boucle, vous pourrez revenir à l'interméteur BASIC In Moneteur, yours pourrez relancer son exécution pay RUN

La commande Go interdit ou autorise les interruptions lyoir commande Fosble/disable internaptal Le Moniteur utilise la pile de l'unéseur dans cette commande. Aussi, If that our le pourteur de rele pe age seul ni en mémoire morte, ni dans

le Monitour. Si ce n'est pas le ces, le message "Errour Pile" est affiché et la commande n'est pas effectuée Exemple G 746*68 I appearant du popurament à l'adresse CR28H

5.7. Indicator Virgalise les differents indicateurs du registre F. Les bits du registre F sont affichés les uns après les autres en commonçent par le bit de podé foit. Les bits nués sont symbolisés par "--". Les bits à un sont représentés par une lettre qui en Finitiale de lour nom ou par le symbolie" 1". Les indicateurs sont résumés dans le tableau survant.

Indicateur= SZ1H1PNC
5 8. Load
Syntaxe L Inom!
Charge le programme dont le nom est apécifié
Le Moniteur charge le prochain programme de code machine qui se
trouve sur la cassette et dont le nom commence par celui qui est donné
dans la commande
Si le nom est anvis, le Monsteur charge le prochain programme de la
Cassette
Si le prochain programme de la cassette n'est pas un programme en
langage machine crés par la Monteur ou l'Éditour/Assembleur, le mes-

on informar et son adresse de lancement y l'affichent en bas de l'écrat sous la forme : desses de lancement un signifique en adresse de lancement lun signifique en annoce la fin de chargement à une remur de chargement se produit, le mestage "Erreut de chargement" ses affiches la chargement en appuyent sur la bouton s'une produit de la commande RIM Samale : L'EST l'Origement de la commande RIM Samale : L'EST l'Origement de paraiseme TST l'arreute l'USES l'Origement de la commande RIM.

5.9. Memory

Indicateur

Syntaxe MiPletr debt_adv = finity visualisation of the debt_adv = finity visualisation de la mémora entre les adresses adv - debt et adv - fin Le Montere affilhe le colineau des mémoras entre les accesses et la ASCII per pages de 128 octats. En haut de la page sont fische le promise et la certification et la page Le colonne de gand et des la page sont fische le l'octat de pods fable de l'adverse de page Le colonne de gand de des l'accesses de pods fable de l'adverse de page Le colonne de gand sont sollable et l'accesses de pods fable de l'accesses de l'acc

 En appuyant sur les touches "-" et "+", on commande l'affichage de la page précédente et de la page suivante Un our seur dispotant apparant sur l'écran. Les ouetre flèches du clavier permettent de déplacer ce curseur. Pour modifier la mémoire, il valeur en hexadécimal sur l'écran. Cette valeur sera automatiquement reportée en mémoire. La touche CR permet de revenir au mode com-

mande du Monsteur MP100H.1000

Affichage de la méropre de 100H à 2ERH sur Affichage de la page commençant en 100 H

5.10 Place

Syntaxe Pade

Reloge le Monsteur à partir de l'adresse adr. L'adresse donnée doit être telle que le Monteur tienne en mémoire pas exécutée. Cette commande ne fonctionne pas sur SEGA 16K où

L'exécution de cette commande dure environ une seconde. Une fois

chace du titre et du nouvel emplacement du Monteur Evernolá PD000H Religior le Monsteur à l'artirese D000H

5.11. Register Syntaxe R

Affichage des registres Modification du registre rir à la valeur nonn et

AF, BC, DE, HL, AF', BC', DE', HL', IX, IY, SP, PC

RHL' - 3COOH Positionnement du registre HL' à 3C00H RIV = 564H Programment du registre IV à 0564H L'affichace des registres sur l'écran aura l'allure suivante

AE - 0000 BC - 0000 DE - 0000 HL - 0000 AP - 0000 BC - 0000 DE - 0000 HE - 3000 IX = 0000 IY = 0564 SP - C7FF PC - 0000

Syntaxe Sinomi.adr - deb.adr - fin.adr - lan

Sauvegarde du programme en langage machine compris entre les adres ses adr - deb et adr - fin bornes comprises et dont l'adresse de lancetant le nom donné. Ce nom est limité à 16 caractères. Adv - deb deura être supérieur ou égal à 9821H et adr - fin devra être supérieur ou égal

Ce ficher pourra être chargé par la commande LOAD " du BASIC, seu vagardé par la commande SAVE et exécuté par la commande RUN.

mants du fait qu'il contient des codes non reconsus par le Le Moniteur affiche le message "Preparer la cassetta" et attend que l'utilisateur face sur une touche avant de lancer le sauvooarde Exemple SPROG, COOOH, COOOH+345H,COOOH

Sauvegarde du programme PROG compositentes les infrastes COOOel

Cette commande permet de vérifier si la dernière sauvegarde sur cassette est correcte, par companazion entre les octets en mémoire et les octets enregistrés sur cassette Son fonctionnement est anxiogue à celui de la commande LOAD, mais

5.14, eXecute

La seule facon d'interiompre l'exécution est de taper sur la touche Si P est spécifié, la suite d'instructions exécutées est affichée sur

5.15, effecement de l'écran Successor &

Cette commande provoque l'effacement de l'écran et le pessage à l'écran de texte. Cette commande sera utile lors de la musa au point de programmes travaillant dans l'écran graphique pour revenir à l'écran de texte et vigualiser les informations affichées par le Moniteur.

6) Exécution pas à pas 6.1 Mode ordinaire

Syntage @ Cette commende effectue l'exécution pas à pas de la prochage una par le compteur ordinal l'registre PCI. Cette instruction peut se trouver auxe bird an mémoire vive qu'en mêmoire morte

valeur des registres et de l'instruction survante De la même facon que dans la commande Go, cette commande inter-

dit ou autorise les interruptions (voir commande Fnable/disable

6.2 Mode sous-progremme Cirtis commande est semblable à la précédente pour toutes les res-

tructions ordinaires. Les instructions d'appei à un sous-programme sont, quand à elles, exécutées en une seule étape pomme s'il s'aois7) Messeges d'erreurs Les mossages d'erreurs sont affichés sur la dernière lione de l'écran tant que l'utilisateur ne tape sur aucune touche Signification Commande inconnue du Moniteur Parametres incorrects

Expression arithmétique illégle

Erreur de chargement Erreur de charcement sur cassette Le pointeur de pile contrent une adresse

premante n'est pas prête ou n'est

,		p	is conne	case
BI Exemple o Considérons COOO F3				ur efface tout l'ecran de texte ,interdire interruptions
C001 21	00	3C	LD	HL.3C00H ;Début adresse

B) Exemple d'u Considérone le COO0 F3	progra	on du Mor mme sov	niteur ant qu DI		t l'ecran de texte Jinterdire	
C001 21	00	3C	LD	HL:3C00H	interruptions ;Début adresse écran de texte	
C004 CD	C5	28	CALL	28C5H	Envoi de l'adresse au pro-	

						interruptions
0001	21	00	3C	LD	HL3C00H	:Début adresse
0004	CD	C5	28	CAL	L 2BC5H	écran de texte ,Envoi de l'adresse au pro-
CD07	01	00	03 *	LD		cesseur video Taille de l'égran

2004 CD	CS	28	CALL	28C5H	Francia de
					l'adresse au pro-
0007-01	00	03	10	BC 3COH	Taille de l'égran
200A 3E	20	60	LD	A,20H	Cerectère ASCII
					евраси

COOC CD	C8	28	.CALL	28C8H	Écriture sur
C00F 08			DEC	BC	l'écran ;Décrémenter
					compteur de

C00F 08	DEC	BC	;Décrémenter compteur de
- 4			boude
C010 78	LD	A,B	;Test compteur
CO11 B1	90	c	DUI -

:Autoriser

Implantez de programme à partir de l'adresse C000H en tapant la com-mande MC000H

Ecrivez le programme en haxadécimal en tapant le code de chacun F3 21 00 3C CD C5 28 01 C0 03 3E 20 CD C8 28 08 78 B1 20 F6 F8 Posez un point d'arrêt à la fin du programme

Vérifiez que les valeurs des différents registres ont été modifiées

Ce logiciel et ce manual sont la propriété exclusive de la société. Toute reproduction (partielle ou totalis) en est strictement interdite, sans l'accord écrit de la société LDRICIELS

Copyright LORICIFLS Marx 1984